

Magnescale

マルチインターフェースユニット・メインモジュール /

Multi Interface Unit/Main Module / Multi-Schnittstellengerät/Hauptmodul

MG10A-P1 / MG10A-P2

補足説明書 / Supplement / Anhang

付属のフェライトコアについて

他の機器からのノイズによる誤動作を防止するため、付属のフェライトコアをRS-232Cケーブル、リンクケーブルに装着してご使用ください。

装着はMG10Aにもっとも近い位置にしっかりと固定してください。

Supplied Ferrite Core

To prevent malfunctions caused by noise from other equipment, attach the supplied ferrite cores to the RS-232C cable and link cables.

Firmly secure the ferrite core to the position nearest to the MG10A.

Mitgelieferter Ferritkern

Um durch Störeinstreuung von anderen Geräten verursachte Funktionsstörungen zu verhüten, sollten die mitgelieferten Ferritkerne am RS-232C-Kabel und an den Verbindungskabel angebracht werden.

Befestigen Sie den Ferritkern sicher an der nächsten Stelle von MG10A.

